

# コンピュータ理工学実験

## 第4単元(1/2/3回):LCR共振回路

本単元の流れ:これまでの基礎知識を踏まえて、LCRによる共振回路(直列共振・並列共振)を理解し、実験で確認する。

- 理論的背景を踏まえて、実験前にグラフを描いてみる。
- 周波数特性を測定し、共振現象について理解する。

**【注意】 第4単元レポート締切り:第5単元の始まりまで。**

### 実験許可条件

- ・実験ノート・電卓を各自準備すること
- ・ハンドアウトなどの資料、グラフ用紙(メモのグラフなど)はバイндаへ(過去の資料も含めてまとめて手元で見れるようにする)

# 共振とは何か？


## エネルギーのやりとり

- 身の回りにある共振(ブランコ)
  - ひもの長さで決まる固有周波数で振動
  - 固有周波数のエネルギー入力は蓄積される。
    - 同期して蹴ると振れが大きくなる。
  - ブランコの振動は、**位置エネルギー**と**運動エネルギー**との交換現象
- 電気回路にも振動がある。
  - コンデンサ(**電界のエネルギー**)とコイル(**磁界のエネルギー**)とが交換されつつ振動するLC回路がある
  - 固有周波数の入力エネルギーを蓄積し、増幅したりする
    - ラジオの選局(同調)回路など
  - 水晶振動子:時計、コンピュータのクロック  
(圧電現象:電圧と固体振動)



子供向け遊具(豊島製作所)

# L、C にエネルギーが蓄えられる



$$E = \int_0^V Q \cdot dv = \int_0^V C v \cdot dv = \left[ \frac{1}{2} C v^2 \right]_0^V = \frac{1}{2} C V^2$$





$$W = \int V i \cdot dt, \quad V = L \frac{di}{dt}$$

Q1:ここで上式のEと  
下式のWが、いずれも  
同じ次元を持つことを  
確認せよ。

$$\therefore W = \int L \frac{di}{dt} \cdot i \cdot dt = L \int_0^I i \cdot di = \frac{1}{2} L I^2$$


# 電気の共振現象(1)



⬆ 図 123 電気振動のグラフ 電圧は、図 122 の①, 電流は②のときの向きを正とする。

コイル・配線の抵抗が無いと永遠に振動する

# 電気の共振現象(2)



電圧最大  
電流ゼロ

電流最大  
電圧ゼロ


高校教科書  
「物理」(数研出版)より

# 直列共振回路

# 共振回路とリアクタンス特性

- インピーダンスの実部 $R$ の抵抗成分では、仕事になされて損失が生じる。
- リアクタンスとは、交流回路で生じる『擬似的な抵抗』で、エネルギー損失は無い。

$$I = i(t) = I_m \sin \omega t$$



$$P_R = \int_0^T i(t)v(t)_R dt = \int_0^T i(t)^2 R dt = I_m^2 R \int_0^T \sin^2 \omega t dt = \frac{I_m^2 R}{2} = I_e^2 R$$


$$P_L = \int_0^T i(t)v(t)_L dt = \omega L I_m^2 \int_0^T \cos \omega t \sin \omega t dt = \omega L I_m^2 \int_0^T \frac{(\sin 2\omega t)}{2} dt = 0$$

$$P_C = \int_0^T i(t)v(t)_C dt = 0?$$

Q2: 本当にゼロになるか、証明せよ。




# 各素子の交流電力について



抵抗  
→消費される

(b) L  
インダクタ  
→消費0



キャパシタ  
→消費0



# LC直列回路の共振特性




- 直列接続されたLC回路について、インピーダンス $Z_S$ とリアクタンス成分 $X$ は次のとおり。

$$Z_S = Z_L + Z_C = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0 + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \Leftrightarrow R + jX \therefore X = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$

正(誘導性リアクタンス)


負(容量性リアクタンス)

- この $Z$ も $X$ も周波数の関数である。
  - リアクタンス $X$ が $\omega$ 軸を切る( $X=0$ )  
=2つのリアクタンスが相殺しあう。
  - すなわち擬似抵抗成分が0で、  
回路のインピーダンスの絶対値が  
ゼロで、電流値は無限大となる。  
この時、回路は共振する、という。
    - リアクタンス $X$ の角周波数 $\omega$ 依存性を  
示した図をリアクタンス線図という。



# 損失のある、実際の共振回路


## LCR直列共振回路



- この回路に周波数 $\omega$ の交流電圧 $V(\omega)$ を印加する。その時の電流  $I$  は拡張されたオームの法則から求められ、その絶対値の $\omega$ 依存性は右図の通り。

$$I(\omega) = \frac{V(\omega)}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}, \quad |I(\omega)| = \frac{V(\omega)}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$I_{\max}$  でリアクタンス0になるから、 $I_{\max} = V_{\omega_0}/R$




$\omega_0$  ( $|I|$  極大)

共振角周波数 $\omega_0$ における  
インダクタ両端電圧とキャパシタ両端電圧(下式)を求めて比べ、  
大きさが同じで符号が逆となっていることを確認しなさい。  
この時、電圧源からは抵抗だけの回路に見えていることを意味します。

$$V_L = |I_{\max}| \cdot Z_L, \quad V_C = |I_{\max}| \cdot Z_C,$$

# 直列共振回路の特性



共振角周波数:  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ,  $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$


電圧拡大率:  $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$

実験で求める  
電圧拡大率:  $Q = \frac{\omega_0}{2\Delta\omega} = \frac{f_0}{2\Delta f}$

**帯域幅(半値幅):  $2\Delta f = f_2 - f_1$**

$$2\Delta\omega = 2(\omega_2 - \omega_1)$$

$$= 2(2\pi f_2 - 2\pi f_1) = 4\pi(f_2 - f_1) \neq 2\Delta f$$



Q大 → 狭帯域

Q小 → 広帯域

# 帯域幅(bandwidth)=半値幅(FWHM)

このグラフはそれぞれ $f_0$ での  
電流値  $I_0$  で正規化したもの  
である。

-3dB相当  
Powerで半分

Q値と半値幅の関係：


$$Q = \frac{\omega_0}{2\Delta\omega} = \frac{f_0}{2\Delta f}$$

半値幅

半値幅(帯域幅)：

$$2\Delta f = f_2 - f_1$$

周波数空間で議論すること




参考：水晶振動子のQ値は数万以上！

# 直列共振回路の振幅特性など

$$V = V_L + V_C + V_R = jVQ - jVQ + V$$

$$|I(\omega)| = \frac{V(\omega)}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$



$$V_R = V \underline{\propto I},$$

$$V_L = jVQ,$$

$$V_C = -jVQ$$

- 上図は共振時の回路の状態を複素ベクトルで示したもの。

- L, Cにかかる電圧は逆位相で振幅は等しいため、完全に打ち消し合っている。
- Qは $V(=V_R)$ に対する $V_{L/C}$ の比に相当するため、**電圧拡大率**と呼ばれる。

$$\left| \frac{I}{I_0} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

# 抵抗RとQ値の関係式

共振周波数を求める  $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} \text{に}$$

$\omega_0 \equiv 2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  を代入すると

$$Q = \boxed{\phantom{000000}} \text{となる。}$$

Q3: 空白を埋めよ。

$$\therefore R = \boxed{\phantom{000000}} : R \text{が決まる}$$



# 直列共振回路測定の流れ

1. 組み合わせるL,C素子のパラメータの確認  
 $L=10\text{mH}(103)$ ,  $C=330\text{pF}(331)$
2. 共振周波数の算出。
3.  $Q=100$ ,  $10$  となる $R$  を算出。
4. 手持ちの $R$ が上記3で求めた $R$ に近い場合は、そのまま、無い場合は支給するので申告する。
5. 手持ちの $L,C,R$ を元にして実験で用いる回路の $Q$ 、半値幅を算出。
6. スライド12のグラフを**実周波数**でプロットせよ。  
グラフ用紙は方眼用紙をもちいる。  
(共振周波数、半値幅から形を求める。)
7. 共振回路測定 (FG: 5V正弦波、オフセット 0V)  
実験値に基づいたグラフから半値幅、 $Q$ 値を求める。


# 直列共振回路の測定1

## Qが異なる2種の回路


Qが大きい場合は、周波数の刻みは細かく。

1. 周波数を変えて  $V_0$ 、 $V_R$ 、位相差を測定。右の注意に従い、補正値  $V'_R$  を求める。  
 $V_R = I \cdot R$  であり、電流を測定していることになる。(グラフは共振点の電流値で正規化するため電圧値のままでよい。)
2. スライド12に相当するグラフ2種 ( $Q=10$ ,  $100$ 相当) を、測定値を使って描く。(位相も)
3. グラフからQ値を求めて、LCR値から求められる理論的Q値と比較する。異なる場合、理由を考察。
4. 位相差が、共振点前後で正負入れ替わる現象を、リアクタンスから考察。

注意！ : FG の出力電圧は設定より低くなることがあるので、測定後  $V'_R = V_R \cdot 5/V_0$  の補正を加えよ。



# 直列共振回路の寄生抵抗



- コイルは理想的には抵抗値0だが、実際には一定の抵抗値を持つ(寄生抵抗)
- 共振時のインピーダンスは $R+r$ となる

$$\text{共振時の電流: } I_0 = \frac{V_0}{R+r}$$

$$V_R(\text{max}) = I_0 R = V_0 \cdot R / (R+r) < V_0$$

$$Q = \frac{1}{\omega_0 CR}$$

左記のQ値の公式では寄生抵抗の存在は考慮されていない

あらかじめL,C,Rから求めたQ値と、実測で求めたQ値のずれを寄生抵抗により定量的に説明できる。

# 寄生抵抗 r を考慮した理論式

$$|I(\omega)| = \frac{V_0}{\sqrt{(R+r)^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{V_0}{\underbrace{R+r}_{\text{ピーク電流 } I_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + Q_{+r}^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$\left| \frac{I}{I_0} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q_{+r}^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \quad ; Q_{+r} \text{ の式, } \omega_0^2 = \frac{1}{LC}, I_0 = \frac{V_0}{R+r} \text{ を用いて変形}$$


$$\text{ただし, } \underline{Q_{+r} = \frac{\omega_0 L}{R+r} = \frac{1}{\omega_0 C(R+r)}} \quad (\text{コイルの寄生抵抗 } r \text{ を考慮した } Q \text{ 値})$$

$$|V_R| = |I|R = \frac{R}{\underbrace{R+r}_{\text{ピーク電圧 } V_{R(\max)}}} \cdot V_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + Q_{+r}^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} = \frac{V_{R(\max)}}{\sqrt{1 + Q_{+r}^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

# 直列共振回路のQ値の求め方(実験)

スライド11,12に関連して

$I$ は $V_R=RI$ と  
読み替えてよい



グラフより半値幅 $f_2-f_1$   
を求めて(1)式で計算:

$$Q_{\text{exp}} = \frac{\omega_0}{2\Delta\omega} = \frac{f_0}{2\Delta f} = \frac{f_0}{f_2 - f_1} \quad (1)$$

# 得られた $Q_{\text{exp}}$ よりコイルの寄生抵抗 $r$ を算出

$$Q_{+r} = \frac{\omega_0 L}{R + r} = \frac{1}{\omega_0 C(R + r)} \quad (r \text{はコイルの寄生抵抗})$$

$$Q_{\text{exp}} = Q_{+r} \text{と} \text{おいて、}$$


$$Q_{\text{exp}} = \frac{\omega_0 L}{R + r} \quad \text{又は} \quad Q_{\text{exp}} = \frac{1}{\omega_0 C(R + r)}$$

$$R + r = \frac{\omega_0 L}{Q_{\text{exp}}} \quad \text{又は} \quad R + r = \frac{1}{\omega_0 C Q_{\text{exp}}}$$

$$\underline{r = \frac{\omega_0 L}{Q_{\text{exp}}} - R} \quad \text{又は} \quad \underline{r = \frac{1}{\omega_0 C Q_{\text{exp}}} - R}$$



# 各素子の位相と振幅の関係



$$V_R = V,$$

$$V_L = jVQ,$$

$$V_C = -jVQ$$

- 上図は共振時の回路の状態を複素ベクトルで示したもの。
  - L, Cにかかる電圧は逆位相で振幅は等しいため、完全に打ち消し合っている。
  - Qは $V(=V_R)$ に対する $V_{L/C}$ の比に相当するため、**電圧拡大率**と呼ばれる。

# 直列共振回路の測定2

## Q大の回路についてのみ。

周波数は共振点近傍のみ。グラフ不要


- 周波数を変えたとき、 $V_0$  と  $V_R$  の位相の関係を観察しなさい。  
具体的には、電圧と位相の数値を記録しなさい。  
そして、そうなる理由を理論的に説明しなさい。

注意！ :FG の出力電圧は設定より低くなることもあるが、位相のみに注目せよ。

オシロCh1  $V_0$  は、 $V_C$  と  $V_R$  の和になるが、 $V_R$  の位相は、電流と一致する(=0)。

Q値が十分大きければ、 $V_0$  の位相は $V_C$  と同じになる。

- $V_0$  が、FGの出力電圧よりも大きくなる。なぜか？




# 直列共振回路の測定3

Q大の回路についてのみ。

周波数は共振点近傍のみ。グラフ不要

- $V_L$  を共振周波数付近で測定せよ。  
共振点での $V_L$ と、理論的Q値、実測Q値の関係は？  
(参考:スライド13)
- $V_L$  が、FGの出力電圧 $V_0$ よりも大きくなる。なぜか？



# 並列共振回路

具体的な測定法はスライド30以降を参照


# LC直列・並列回路の共振特性

- リアクタンス線図で $X=0$ を満たす時、角周波数 $\omega_0$ を共振角周波数、周波数 $f_0$ を共振周波数、と呼ぶ。
- 直列共振回路のインピーダンス $Z_S$  (=リアクタンス)は、共振周波数でゼロに！

$$Z_S = 0 + Z_L + Z_C = j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$


- 一方、並列回路(右図)において、インピーダンス $Z_P$ は、共振周波数で $\infty$ に！



$$\frac{1}{Z_P} = \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_C} \Rightarrow Z_P = \frac{Z_L Z_C}{Z_L + Z_C} = \frac{j\omega L / j\omega C}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC}$$

# LC(R)並列共振回路

- LC並列接続回路の合成インピーダンス $Z_p$ とリアクタンス線図




- ある角周波数でリアクタンスは発散する
- (反)共振と呼ぶ
- 並列共振角周波数 $\omega_0$ 、並列共振周波数 $f_0$ は、直列共振回路と同じ式で表現できる

物理的意味  
共振点では、  
インピーダンス無限大！！



# 実際の並列共振回路(LCR)

$$R \cong Q_a^2 r = \frac{(\omega_0 L)^2}{r} = \frac{L}{rC}$$




第10.7図 並列共振回路

回路 (a)  $Q_a = \frac{\omega_0 L}{r} = \frac{1}{\omega_0 C r}$  :  $r$  小が良い

回路 (b)  $Q_b = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 C R$  :  $R$  大が良い

$$= \frac{R}{Q_a r}$$

$$\left| \frac{I}{I_{0(Q=150)}} \right|$$



第10.8図 並列共振回路の共振曲線

$$Q = \frac{\omega_0}{2\Delta\omega}$$

# 実際の並列共振回路 (続き)

$$\omega_0 \doteq \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \dots\dots(10.20)$$

直列共振と同じ

$$Q = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{L}{C}} \doteq \frac{\omega_0 L}{r} \doteq \frac{1}{\omega_0 C r} \quad \dots\dots(10.21)$$

$$Z_0 = r \left( 1 + \frac{\omega_0^2 L^2}{r^2} \right) = r (1 + Q^2) \doteq r Q^2 \quad \dots\dots(10.22)$$

インピーダンス  $Q^2$ 倍!!

$$I_0 = \frac{V}{Z_0} = \frac{V}{r Q^2} \quad \dots\dots(10.23)$$

$$i_L = \frac{V}{j \omega_0 L} = -j V \frac{1}{\omega_0 L} = -j V \frac{1}{Q r} = -j I_0 Q \quad \dots\dots(10.24)$$


内部の電流値  $Q$ 倍!!

$$i_C = V \cdot j \omega_0 C = j V \frac{1}{Q r} = j I_0 Q \quad \dots\dots(10.25)$$

# オプション課題(並列共振回路)

インダクタの寄生抵抗の影響を含めたQ値の理論的な解析はややハイレベルなので、3年生の「電子回路」(担当: 束原)で実施

# オプション課題：並列共振回路の測定法



☆共振時は流れ込む電流が最小となるので、**モニタ用に直列抵抗 $R$ を入れて電圧変化に変換する。**


➡直列共振回路と同様に、上に凸のグラフになる。

☆ $Q$ 値は $R$ に比例：理由は次ページに  
実験では以下の値とする

- (1)  $R=1\text{M}\Omega$  ( $Q$ 大の場合)、
- (2)  $R=100\text{k}\Omega$  ( $Q$ 小の場合)

➡ $R$ を考慮した $Q$ は次ページで説明

# モニタ抵抗RのQ値への影響



テブナン／ノートの定理  
を用いて電圧源と抵抗を  
電流源と並列抵抗に変換  
→ 電源の等価変換

☆ 並列共振回路と並列にRが入り、  
スライド28の回路(b)に帰着  
→ Rが無限大以外でQ値は減少

$$Q_L = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 C R$$

理論式にはこの $Q_L$ の式を用いる。

# 並列共振回路の振幅特性(理論式)

☆ 共振周波数 $f_0 = \omega_0 / 2\pi$  : 直列共振回路と同じ

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

☆ 共振周波数 $f_0 = \omega_0 / 2\pi$ での電圧を基準にした出力電圧の比

$f_0$ での出力電圧を $V_0$ とする。

$$\left| \frac{V}{V_0} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q_L^2 \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} \quad \text{ここで、} Q_L = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 CR$$

→ Q値に注意すれば直列共振と同じ



# レポートの内容(直列/並列共振回路)

第三者が読んで、同じことを再現できるだけの情報が不可欠。

レポート採点対象は、1-6の全要素が揃っているもののみ。

タイトル:「LCR直列/並列共振回路」

1. 目的 直列/並列共振回路の特性の理解
2. 理論(原理) ハンドアウト、教科書を参考に直列/並列共振回路特性を理論的に説明。 **自分が勉強したということをアピールする!**

3./4./5. 実験

直列共振回路の測定1

3.実験の説明(回路図、素子パラメータ、測定機器など)

4.実験結果 データ(表、グラフ)

5.考察

説明、結果、考察が繋がってOK

注) 測定したQ値と理論的Q値について寄生抵抗を考慮した一般式を議論し、そこから寄生抵抗(Lの抵抗成分)を導き、LCRメータで測定したLの抵抗値と比較せよ。

直列共振回路の測定2 上と同様の3点 結果は観察記録(記述描写・写真・スケッチ)で良い

直列共振回路の測定3 上と同様の3点 結果は観察記録(記述描写・写真・スケッチ)で良い

結論・まとめ

7. 参考資料

番外 感想

オプション: 並列共振回路で、測定1に相当するもの